

Mælitæki Autocheck 1

ATH það þarf bara að núllstilla tækið einu sinni í hvert skipti sem það er kveikt á því, það þarf ekki að núllstilla fyrir hverja mælingu.

Kveikja á tæki

1. Velja mælingu í Mode

(CL 6 frír klór og heildar klór) (pH er bara pH)

(Cys er ekki notað) (CL 10 er ekki notað)

Mæla frían klór, **velja CL 6**

Setja vatn í glas, þurrka glasið, setja það í tækið og ýta á Zero þá kemur 0,00.

Taka glasið úr tækinu, setja DPD 1 í og brjóta töfluna, setja í tækið og ýta á Test.

Mæling sem kemur er frír klór, sama og er á skjá (free chlorine). Ekki breyta stjórnstöð ef munar minna en 0,3.

Til að mæla heildar klór er glasið tekið upp úr, ekki sett nýtt vatn í, tafla DPD 3 er sett í sama vatn. Hún er brotin, síðan er beðið í 2 mín. og ýtt á Test, þá kemur heildar klór.

Dæmi: fyrri mæling sýnir 1,5, seinni mæling sýnir 1,7 þá dregur maður heildar klórinn frá fría og fær út bundin klór 0,2.

Bundin klór á ekki fara yfir 0,5 og alls ekki yfir 1.00 heilan.

Dæmi: fyrri mæling sýnir 1,5 seinni mæling sýnir 2,6 þá er bundni klórinn orðin 1,1 sem er of mikið.

Fyrir pH er gert sama og fyrir fría klórinn, nema nota töflu sem heitir Phenol Red og velja pH á mælitæki í Mode.

Kveikja á tæki

1. Velja mælingu með því að ýta á Mode, **velja pH** og láta vatn í glasið.

Setja glasið í tækið og ýta á Zero þá kemur 0,00 taka glasið upp úr og setja töflu Phenol Red í, brjóta töfluna.

Setja í tækið og ýta á Test þá kemur upp pH gildið í vatninu.